

# Utila ALS 328 PTX Patientenstuhl

- nicht um Kurven fahren
- unten einschalten, dann oben Taste drücken zum verbinden
- an/abbau des Raupenantriebes
- Ausziehen der Griffe
- Gurte verwenden
- Tausch des Stuhls nur durch Abteilung da an das Fahrzeug angepasst

KTW

From:  
<https://www.rdbuch.lima-city.de/> - Wiki

Permanent link:  
[https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:utila\\_als\\_328\\_ptx\\_patientenstuhl&rev=1747149241](https://www.rdbuch.lima-city.de/doku.php?id=praxisanleiter:einweisungen:utila_als_328_ptx_patientenstuhl&rev=1747149241)

Last update: **2025/05/13 17:14**

